

Detalle Piezas Pibox



Caja Pibox

A



Conector en V

B



Conector en ángulo 60°

C



Conector en ángulo 90°

D



Conector simple

E



Conector Doble

F



Pata simple

G



Pata Doble

H

Manual Armado Pibox

Armado Caja Pibox


- 1.- Abrir Pibox (A).
- 2.- Doblar aletas hacia el exterior e interior. Imagen (2).
- 3.- Ajuste las aletas con el troquel. Imagen 3.




Armado Pibox

- 1.- Inserte pata simple (G) en el extremo inferior de Pibox (A) imagen (1).
- 2.- Repitiendo paso 1 con pata doble (H) para la unión con otra Pibox (A) imagen (2).
- 3.- Inserte un conector simple (E) en el extremo de Pibox (A) imagen (3).
- 4.- Repitiendo paso 3 con un conector doble (F) para unión con otra Pibox (A) imagen (4).

*Nota: Seguir esquema de dirección de armado, según modelo.




Panel



Totem



Portal



www.pibox.cl

